

GRABO®


DEUTSCHLAND

Wichtige Hinweise zur Bedienung Ihres GRABO High-Flow!

1. Filterwechsel:



Bitte wechseln Sie den Luftfilter Ihres GRABO High-Flow regelmäßig!
Wenn dieser Verschmutzungen aufweist, muss der Filter gewechselt werden.



Bei unzureichendem Filterwechsel erlischt die Gewährleistung Ihres GRABO High-Flow.



- Je nach Anwendung müssen Sie stets die Angaben auf dem High-Flow oder den Zubehör-Platten berücksichtigen!



Heben Sie erst die angesaugte Oberfläche an, wenn Ihre Anzeige am GRABO High-Flow nicht mehr ansteigt.

2. Lagerung Ihres GRABO High-Flow:

- Reinigen Sie die Saugplatte Ihres GRABO High-Flow sorgfältig nach jedem Gebrauch.
- Legen Sie Ihren GRABO High-Flow zurück in die saubere und trockene Transporttasche.
- Lagern Sie Ihren GRABO High-Flow **nicht** bei extremer Kälte oder Hitze.



Bitte beachten: Die Lagerung Ihres GRABO bei unter 0 Grad und über 40 Grad Celsius hat zufolge, dass der Akku Schäden davonträgt. Bitte lagern Sie ihren GRABO High-Flow auf Dauer nicht mit leerem Akku.

- Ihr GRABO High-Flow ist nicht wasserdicht! Unter keinen Umständen sollte das Gerät mit Wasser in Berührung kommen. Sollte Ihr GRABO High-Flow doch einmal nass werden, trocknen Sie das Gerät sorgfältig mit Druckluft solange, bis kein Wasser mehr vorhanden ist.



Warnung: Die von Ihnen angesaugten Werkstücke müssen immer trocken und staubfrei sein. Angesaugtes Wasser oder Staub zerstören Ihren GRABO High-Flow. Durch Wasser verursachte Schäden sind nicht Teil der Gewährleistung!

- Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch! Sollten Sie dennoch mal Schwierigkeiten mit der Handhabung oder Fragen zu dem GRABO High-Flow haben, können Sie sich natürlich gerne jederzeit bei uns melden oder uns auf unserer Homepage besuchen.



<https://grabodeutschland.de/informationen-downloads/>

Gerne können Sie uns während unserer Öffnungszeiten anrufen unter:
Tel: 09433-5839920